

ISR-märkning Barnvagn



Dekalplacering:

Placeringen sker anpassat beroende på vagnens utseende/utrustning. Huvudregeln som gäller är att dekalerna ska vara helt eller delvis synliga oavsett hur vagnen är placerad. Placerar man dekalen dolt under en ram är det en fördel om man med etsvätskan "drar en ring" för att enklare visa placeringen.

1. Valfri plats - stor perforerad
2. På insatsens undersida - stor perforerad
3. På chassit - mellanstor perforerad
4. Varningsdekal väl synlig på handtaget (alternativt väljer man dekal 2 eller 3 till detta)
5. Hjul höger sida – mindre perforerad dekal
6. Hjul vänster sida – mindre perforerad dekal



ISR-dekalerna fäster på de flesta material och är näst intill omöjliga att avlägsna. Optimal etsning sker i lack och plast.

Placera **minst en dekal med QR-kod väl synlig** – i avskräckande syfte för tjuven – annars ser barnvagnar ut som alla andra omärkta vagnar. Ju fler dekalerna som monteras, desto svårare att "neutralisera" vagnen. Pensla gärna runt om dekalerna, men aldrig på QR-koden, som därmed blir svår att läsa.